

Инструкция по монтажу шарового узла 7801 с шаром типа F

Допустимая полная масса прицепа, кг.	1500
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	75

Инструкция по монтажу шарового узла 7801 с шаром типа F

Допустимая полная масса прицепа, кг.	1500
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	75



Сертификат соответствия

№ TC RU C-RU.AE56.B.00552

ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
п. Новоорск, ул. Шоссейная 18
Тел.: (35363) 7-05-06
(495) 799-13-46
Тел./факс: (35363) 7-13-20
www.acps-automotive.ru
www.acps-automotive.com
farkop@acps-automotive.com



Сертификат соответствия

№ TC RU C-RU.AE56.B.00552

ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
п. Новоорск, ул. Шоссейная 18
Тел.: (35363) 7-05-06
(495) 799-13-46
Тел./факс: (35363) 7-13-20
www.acps-automotive.ru
www.acps-automotive.com
farkop@acps-automotive.com



КОМПЛЕКТНОСТЬ

Держатель шара	1 шт.
Болт М16х50	2 шт.
Гайка М16 с/ст.	2 шт.
Шайба Ø16	2 шт.
Шар F	1 шт.
Палец	1 шт.
Шплинт	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.

Порядок монтажа

1. Установить шаровой узел в сборе в корпус ТСУ, при этом расстояние от оси шара до крайней точки бампера автомобиля должно быть не менее 65 мм.
2. Через имеющееся отверстие корпуса ТСУ сделать сквозное отверстие в шаровом узле (Ø16,2 мм)
3. Установить и зашплинтовать палец в отверстиях корпуса ТСУ и шарового узла

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 24 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, а также при замене болтов и гаек с классом прочности ниже 8.8.

2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика и двух этикеток с упаковки, с указанием контрольной массы ТСУ и коробки.

3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ	установлено на автомобиль:	
Модель	VIN	
Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отпечатат приближенной схеме монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.		
М.П.	Дата установки	Подпись

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Держатель шара	1 шт.
Болт М16х50	2 шт.
Гайка М16 с/ст.	2 шт.
Шайба Ø16	2 шт.
Шар F	1 шт.
Палец	1 шт.
Шплинт	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.

Порядок монтажа

1. Установить шаровой узел в сборе в корпус ТСУ, при этом расстояние от оси шара до крайней точки бампера автомобиля должно быть не менее 65 мм.
2. Через имеющееся отверстие корпуса ТСУ сделать сквозное отверстие в шаровом узле (Ø16,2 мм)
3. Установить и зашплинтовать палец в отверстиях корпуса ТСУ и шарового узла

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 24 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, а также при замене болтов и гаек с классом прочности ниже 8.8.

2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика и двух этикеток с упаковки, с указанием контрольной массы ТСУ и коробки.

3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ	установлено на автомобиль:	
Модель	VIN	
Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отпечатат приближенной схеме монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.		
М.П.	Дата установки	Подпись